

AWM - 2342/3



Garanzia

Questo prodotto è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione. Tutti i danni causati da altre motivazioni non sono coperti da garanzia. Il documento di garanzia deve essere presentato insieme al prodotto da riparare coperto da garanzia. L'acquirente è responsabile di ogni costo di spedizione.

Si raccomanda di eseguire i fori nella parete della profondità e diametro prescritti, rimuovere poi, dai fori stesso, polvere e detriti. I tasselli forniti sono adatti alla più vasta tipologia di pareti, prima di montare il supporto verificate comunque l'idoneità alla parete su cui volete applicare il prodotto, in caso di dubbi vi consigliamo di rivolgervi ad un installatore o ad un rivenditore qualificato. Attenersi alle istruzioni di assemblaggio del manuale d'istruzione. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza di queste istruzioni, delle limitazioni d'uso o per modifiche apportate al supporto.

Le viti in dotazione per fissare la TV al supporto sono adatte alla maggior parte delle TV presenti sul mercato, ma potrebbero non andare bene per il vostro.

Verificate che diametro, passo e lunghezza delle viti siano adeguate al Vostro TV, in caso contrario acquistatene delle nuove. Il supporto non è idoneo ad ambienti esterni.

Warranty

This product is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Drill the holes in the wall with the depth and diameter recommended, then clear them of dust and debris.

The plugs supplied suit a wide range of wall types; however before mounting the stand make sure they are suitable for the wall where you want to apply the product; in case of doubt you are advised to contact an installer or a qualified dealer.

Follow the assembly instructions in the instruction manual.

We accept no responsibility if these instructions or the use restrictions are not complied with, or if changes are made to the stand.

The screws supplied for fixing the TV set to the stand suit most TV sets available on the market but they might not be right for yours.

Make sure that the diameter, pitch and length of the screws are adequate for your TV set; if they are not, you need to buy new ones. The stand is not suited for outdoor installation.

Garantie

Ce produit est accompagné d'une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat couvrant tout vice de fabrication. Tout dommage dérivant d'autres causes est exclu. Un document d'achat devra être fourni à l'appui de toute demande de réparation en garantie. Les frais de transport sont à la charge du client.

Il est recommandé de percer les trous au mur selon la profondeur et le diamètre préconisés, puis de les nettoyer de toute poussière et débris. Les chevilles fournies conviennent pour la plupart des murs, il est cependant conseillé de vérifier la qualité du mur avant d'y appliquer le produit; en cas de doute, consultez un installateur ou un revendeur qualifié. Suivez les instructions d'assemblage contenues dans la notice d'emploi. Aucune responsabilité ne sera assurée en cas de non-respect de ces instructions, des limitations d'emploi ou en cas de modifications apportées au produit.

Les vis fournies pour fixer le téléviseur conviennent pour la plupart des modèles commercialisés, mais elles pourraient ne pas être adaptées au vôtre. Vérifiez que le diamètre, le pas et la longueur des vis conviennent à votre téléviseur; en cas contraire, procurez-vous de nouvelles vis. Le support n'est pas prévu pour être utilisé à l'extérieur.

1 Preparation of the wall and initial assembly of the stand components.

2 Drilling holes in the wall. Dimensions: 55mm (2.2") diameter, 4.5mm (0.18") depth. Includes a warning not to use a drill bit.

3 Inserting the wall anchors (W-A, W-B, W-C) into the drilled holes.

4 Attaching the stand brackets to the wall anchors.

5 Mounting the stand to the wall. Includes a warning not to use a screwdriver.

6 Attaching the TV to the stand. Includes a warning not to use a pencil.

7 Adjusting the TV tilt. Includes a warning not to use a screwdriver.

8 Final adjustment and securing the TV.

Parts List:

- A**: Stand plate x1
- B**: Wall anchor x1
- C**: Wall anchor x2
- D**: L-shaped bracket x1
- M-A**: M4 screw x4
- M-B**: M5 screw x4
- M-C**: M6 screw x4
- M-D**: M8 screw x4
- M-E**: Washer x4
- M-F**: Washer x4
- M-G**: Washer x8
- W-A**: Wall anchor x4
- W-B**: Wall anchor x4
- W-C**: Wall anchor x4

