

Telecomando universale con tasti essenziali (Power, Av, Mute, Info, Vol+/- e Ch+/-) per TV



Numero apparecchi	1
Apparecchi controllabili	TV
Comanda	Funzioni essenziali TV
Funzioni	Av, Volume, Televideo, Programma
Marche	Funziona con tutte le marche
Tipo di programmazione	Inserimento diretto del codice Ricerca automatica Ricerca manuale Apprendimento da originale
Batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
Codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm

