

TABELLA COMPARATIVA TELECOMANDI

Codice	Modello	N° Appar.	TV	DTT SAT	DVD Hi-Fi	Tastiera	Marche Compatibili	Tipo di programmazione
1705	REPLACEMENT FOR TOSHIBA	1				Completa, simboli come originale	TV Toshiba	Pronto all'uso
1706	REPLACEMENT FOR SHARP	1				Completa, simboli come originale	TV Sharp	Pronto all'uso
1707	REPLACEMENT FOR THOMSON & TCL	1				Completa, simboli come originale	TV Thomson & Tcl	Pronto all'uso
1708	REPLACEMENT MULTI BRAND	1				Completa, simboli come originale	MultiBrand	Pronto all'uso
1709	REPLACEMENT FOR SKY	1				Completa, simboli come originale	Decoder SKY	Pronto all'uso
1716	REPLACEMENT FOR SAMSUNG	1				Completa, simboli come originale	TV Samsung	Pronto all'uso
1717	REPLACEMENT FOR SONY	1				Completa, simboli come originale	TV Sony	Pronto all'uso
1718	REPLACEMENT FOR LG	1				Completa, simboli come originale	TV LG	Pronto all'uso
1719	REPLACEMENT FOR PHILIPS	1				Completa, simboli come originale	TV PHILIPS	Pronto all'uso
1720	REPLACEMENT FOR HISENSE	1				Completa, simboli come originale	TV HISENSE	Pronto all'uso
1721	REPLACEMENT FOR TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO	1				Completa, simboli come originale	TV TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO	Pronto all'uso
1722	REPLACEMENT FOR PANASONIC	1				Completa, simboli come originale	TV PANASONIC	Pronto all'uso
1727	REPLACEMENT FOR GRUNDIG	1				Completa, simboli come originale	TV Grundig	Pronto all'uso
1728	REPLACEMENT FOR F&U	1				Completa, simboli come originale	TV F&U	Pronto all'uso
1729	REPLACEMENT FOR COSMOTE TV & NOVA	1				Completa, simboli come originale	Decoder Cosmote TV & Nova	Pronto all'uso
1713	READY 5	1				Completa, simboli come originale	TV SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS e PANASONIC	Pronto all'uso
1770	MADEFORYOU 2:1 ELEGANT	2				Funzioni complete	Tutte le marche	Dual System Programming
1771	MADEFORYOU 4:1 ELEGANT	4				Funzioni complete	Tutte le marche	Dual System Programming
3082	MADEFORYOU 2:1 7001 BLACK	2				Funzioni complete	Tutte le marche	Dual System Programming
3084	MADEFORYOU 4:1 7001 BLACK	4				Funzioni complete	Tutte le marche	Dual System Programming
3090	XDOME 2:1	2				Funzioni complete	Tutte le marche	Dual System Programming
3091	XDOME 4:1	4				Funzioni complete	Tutte le marche	Dual System Programming
3074	MADEFORYOU EASY WEB	2				Funzioni principali TV + DTT (Menu)	Tutte le marche	Dual System Programming
3089	HOTEL EASY	2				Personalizzabili	Tutte le marche	Tramite PC
1730	UNIVERSAL EASY	1				Funzioni essenziali TV	Tutte le marche	Inserimento diretto codice Ricerca automatica Ricerca manuale
1731	UNIVERSAL SIMPLY	1				Funzioni principali TV	Tutte le marche	Inserimento diretto codice Ricerca automatica Ricerca manuale
1732	STREAM PLAY	3				Funzioni principali per la riproduzione Smart	Tutte le marche	Ricerca per Marca Inserimento diretto codice Ricerca Automatica Apprendimento da originale Macro per i tasti diretti
1734	UNIVERSAL FOR DIGIQUEST	1				Completa, simboli come originale	Decoder Digiquest	Ricerca Manuale e Ricerca Automatica. Learning per le funzioni TV.
1735	UNIVERSAL FOR i-CAN	1				Completa, simboli come originale	Decoder i-Can	Ricerca Manuale e Ricerca Automatica. Learning per le funzioni TV.
1701	UNIVERSAL TV ELEGANT	2		Pay TV		Funzioni complete	Tutte le marche	Inserimento diretto codice Ricerca automatica Ricerca manuale Apprendimento da originale
1703	UNIVERSAL 3 ELEGANT	3				Funzioni complete	Tutte le marche	Inserimento diretto codice Ricerca automatica Ricerca manuale Apprendimento da originale
1704	UNIVERSAL DECODER	2				Funzioni complete decoder + Funzioni essenziali TV	Tutte le marche	Inserimento diretto codice Ricerca automatica Ricerca manuale Apprendimento da originale
1902	UNIVERSAL EASY DIGITAL PLUS	2				Funzioni principali TV + DTT (Menu)	Tutte le marche	Inserimento diretto codice Ricerca automatica
3088	UNIVERSAL 4 WEB	4				Funzioni complete	Tutte le marche	Dual System Programming

Codice	Modello	N° Appar.	AIR COND.	Tastiera	Marche Compatibili	Tipo di programmazione	App dedicata	Collegamento esterno	Retroilluminazione	Plus
42533	UNIVERSAL AIR	1		Modo. Ventola, Swing e Dir	Tutte le marche	Ricerca per marca Inserimento codice Ricerca Automatica Ricerca Manuale	-	-	Display	Tasti fluorescenti
42534	UNIVERSAL AIR PLUS	1		Modo, Ventola, Swing, Dir e Timer	Tutte le marche	Ricerca per marca Inserimento codice Ricerca Automatica Ricerca Manuale	-	-	Display	Tasti fluorescenti
42535	UNIVERSAL AIR WIFI	1		Modo, Ventola, Swing, Dir e Timer	Tutte le marche	Ricerca per marca Inserimento codice Ricerca Automatica Ricerca Manuale	iOS e Android	tramite WiFi	Display e Tastiera	Tasti fluorescenti e batteria ricaricabile