

Telecomando di ricambio per TV LG RM-L1726 V2



Numero apparecchi	1
Apparecchi controllabili	TV LG
Comanda	Comanda tutte le funzioni
Funzioni	Stesse dell'originale
Marche	LG RM-L1726 V2
Tipo di programmazione	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
Batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
Codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 6 x 26 x 3 cm

