

EASY FOR LG

codice 1725



Telecomando semplificato di ricambio per TV LG con simbologia come originale



Imballo 5 x 23 x 3 cm
Confezione 30 pz.



numero apparecchi	1
apparecchi controllabili	TV LG
comanda	Funzioni principali
funzioni	Menu, Av, Televideo
marche	Funziona con tutti i modelli LG
tipo di programmazione	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie

