

REPLACEMENT FOR COSMOTE TV & NOVA



GR Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί με τη συσκευή σας, αλλάξτε τον προγραμματισμένο κωδικό ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Για συσκευές Nova

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα:

- **OK** και **2** για τον δεύτερο κωδικό
- **OK** και **3** για τον τρίτο κωδικό
- **OK** και **1** για τον πρώτο κωδικό

Μετά από κάθε αλλαγή κωδικού, δοκιμάστε την σωστή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

Για συσκευές Cosmote TV

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα:

- **OK** και **4** για τον πρώτο κωδικό
- **OK** και **5** για τον δεύτερο κωδικό
- **OK** και **6** για τον τρίτο κωδικό

Μετά από κάθε αλλαγή κωδικού, δοκιμάστε την σωστή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

REPLACEMENT FOR COSMOTE TV & NOVA

UK If the remote control does not work properly, please change the preset code by pressing simultaneously:

- **OK** and **2** for Code 2
- **OK** and **3** for Code 3 — Nova
- **OK** and **1** for Code 1
- **OK** and **4** for Code 1
- **OK** and **5** for Code 2 — Cosmote TV
- **OK** and **6** for Code 3

IT Se il telecomando non funziona correttamente cambiare il codice impostato premendo insieme:

- **OK** e **2** per il COD 2
- **OK** e **3** per il COD 3 — Nova
- **OK** e **1** per il COD 1
- **OK** e **4** per il COD 1
- **OK** e **5** per il COD 2 — Cosmote TV
- **OK** e **6** per il COD 3

FR Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, changez le code prédéfini en appuyant en même temps sur:

- **OK** et **2** pour le COD 2
- **OK** et **3** pour le COD 3 — Nova
- **OK** et **1** pour le COD 1
- **OK** et **4** pour le COD 1
- **OK** et **5** pour le COD 2 — Cosmote TV
- **OK** et **6** pour le COD 3

DE Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, ändern Sie den voreingestellten Code durch gleichzeitiges Drücken der folgenden Tasten:

- **OK** und **2** für COD 2
- **OK** und **3** für COD 3 — Nova
- **OK** und **1** für COD 1
- **OK** und **4** für COD 1
- **OK** und **5** für COD 2 — Cosmote TV
- **OK** und **6** für COD 3

ES Si el telemando no funciona correctamente, cambien el código preajustado presionando al mismo tiempo:

- **OK** y **2** para el COD 2
- **OK** y **3** para el COD 3 — Nova
- **OK** y **1** para el COD 1
- **OK** y **4** para el COD 1
- **OK** y **5** para el COD 2 — Cosmote TV
- **OK** y **6** para el COD 3

PT Se o comando não funcionar corretamente, cambie o código predefinido pressionando ao mesmo tempo:

- **OK** e **2** para o COD 2
- **OK** e **3** para o COD 3 — Nova
- **OK** e **1** para o COD 1
- **OK** e **4** para o COD 1
- **OK** e **5** para o COD 2 — Cosmote TV
- **OK** e **6** para o COD 3

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. Elettronica being a supplier of the product, issues the following information:

It is mandatory not to dispose of this electronic device as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

This information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore, every device sold is subject to this information and will be marked by the following symbol.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/95/EK, η G.B.S. Elettronica που είναι ο προμηθευτής του προϊόντος, εκδίδει τις ακόλουθες πληροφορίες: Είναι υποχρεωτικό η απόρριψη της ηλεκτρονικής αυτής συσκευής να μην γίνει σαν να ήταν αστικό απόβλητο, παραδώστε το προϊόν σε ειδικό σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ηλεκτρονική αυτή συσκευή ή λόγω ακατάλληλης χρήσης της. Επομένως, κάθε συσκευή που πωλείται υπόκειται στις πληροφορίες αυτές και φέρει το ακόλουθο σύμβολο.



Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για προβλήματα που αφορούν οποιαδήποτε ατέλειες κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Η απόδειξη/τημολόγιο αγοράς πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επισκευή υπό την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

1729JL20190409